



INGLETE DE ZÓCALO DIGITAL Y AJUSTABLE

Manual de instrucciones

Modelo: TJS-06-01 TJS-04-01

Herramienta totalmente ajustable para el ajuste de ingletes
Adecuada para la mayoría de los perfiles de zócalo y rodapié

Precisión de medición de 0,1 grado


Palanca de bloqueo pesada

Cara de corte magnética

CONTENIDO

1. Introducción
2. Seguridad
3. Inicio rápido
4. Consejos para el montaje para el zócalo y el rodapié
5. Garantía de calidad y Garantía

ANATOMÍA DE UN TRIGJIG



- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Botón de bloque (CERO) | 5. Arandela del muelle | 9. Arandela |
| 2. Cara de corte magnética | 6. Palanca de la tuerca | 10. Perno de la bisagra |
| 3. Localización de las pestañas | 7. Unidad de posición del sensor | 11. Pantalla LCD |
| 4. Palanca de leva | 8. Cubierta de la tuerca M6 | 12. Botón de encendido/apagado |

1. INTRODUCCIÓN

Su Trigjig está diseñado para hacer que el montaje de los zócalos y rodapiés sea una tarea sencilla y fácil. No necesita cálculos complejos, lo único que va a necesitar es su Trigjig, un lápiz y una sierra de mano.

Para entender cómo funciona su Trigjig, le recomendamos que se tome el tiempo necesario para leer con detenimiento esta guía paso a paso. O simplemente, vea el vídeo de instrucciones en línea: www.trigjig.com/how-to-fit-coving-and-skirting o escaneando el código QR con su teléfono móvil.





2. SEGURIDAD

Use siempre guantes, y un equipo de protección adecuado al utilizar su Trigjig. Tenga cuidado al cerrar la herramienta para que los dedos le queden atrapados entre los brazos. Asegúrese de que las manos están alejadas de la cara de corte cuando utilice la sierra de mano.

Cuando no esté utilizando la herramienta, almacénela en el estuche de protección suministrado. Si lo deja durante largos periodos de tiempo, retire la batería del panel de acceso situado en la parte trasera de la caja. No exponga a agua o fluctuaciones extremas de temperatura. PRECAUCIÓN : Contiene los imanes fuertes, mantener fuera del alcance de los niños.

3. INICIO RÁPIDO

El Triglig funciona siguiendo tres sencillos pasos:



Saque su Triglig de la caja y coloque la batería (CR2450 3V litio) accediendo a la cubierta de la batería en la parte trasera del módulo electrónico. Pulse el botón de encendido (**fig. 1**) para empezar.

Si la pantalla LCD no está a cero con la herramienta completamente cerrada, mantenga pulsado el botón CERO (**fig. 2**) durante unos segundos para volver a colocarlo a cero.

PASO 1 - MEDICIÓN

- Mida la longitud del rodapié requerido y marque los cortes para ambos extremos en el borde inferior del rodapié (**fig. 3**) luego fije el rodapié al banco de trabajo. Nota: Asegúrese de dejar suficiente espacio en ambos lados de la maraca para el Triglig.
- Con la palanca de la leva suelta, abra los brazos (**fig. 4**) y coloque el Triglig contra la esquina que va a medir. Para una esquina externa, la pantalla LCD debe quedar hacia fuera (**fig. 5**). Para una esquina interna, la pantalla LCD debe quedar hacia la pared (**fig. 6**).
- Cuando el Triglig este firmemente asentado en la esquina interna o externa, fíjelo en su lugar bajando la palanca de leva (**fig. 7**). Ahora se puede retirar de la pared.

La pantalla LCD ahora mostrará dos lecturas: el ángulo de la esquina (SUPERIOR) y el ángulo del inglete (INFERIOR) (**fig. 8**).

PASO 2 - MARCAR

- Congele el ángulo de medición del inglete (el número inferior en la pantalla LCD) pulsando el botón de bloqueo (**fig. 9**) antes de soltar la palanca de leva. A continuación, ajuste el ángulo de la herramienta hasta que el ángulo de la esquina coincida con el ángulo del inglete y fije los brazos de la herramienta en su lugar de nuevo con la palanca de la leva (**fig. 10**).
- Coloque el Triglig en la cara del zócalo con la pantalla LCD mirando hacia arriba (**fig. 11**). Asegúrese de que el Triglig está mirando hacia la dirección correcta para el lado que quiere cortar (interno o externo y derecha o izquierda) (**fig. 12**).
- Doble hacia abajo las pestañas de localización y pulse hasta el borde inferior del zócalo (**fig. 13**). Esto asegura que corta en línea recta a lo largo de la cara del zócalo.
- Fije la placa 'h' a la cara de corte magnética (**fig. 14**) y deslice el Triglig a lo largo del zócalo hasta el final de las líneas 'h' de la placa con un lápiz de marcado (**fig. 15**). Esto asegura que la sierra salga por el otro lado del zócalo en el punto correcto. Retire la placa 'h'

PASO 3 - CORTAR

- Sosteniendo el Triglig firmemente contra el zócalo, coloque la sierra en la cara de corte magnético del Triglig. Empiece lentamente (**fig. 16**), asegurándose que la sierra permanece en contacto completo con la cara de corte magnética.
- Lije los residuos de la pieza y colóquela (**fig. 17 & 18**).




fig 1




fig 2




fig 3




fig 4




fig 5




fig 6




fig 7




fig 8



fig 9




fig 10




fig 11




fig 12a




fig 12b




fig 13




fig 14



fig 15




fig 16




fig 17

4. CONSEJOS PARA EL MONTAJE DEL ZÓCALO Y EL RODAPIÉ

- 1) Sostenga el Triggig con firmeza pero no sujete directamente porque la abrazadera puede dañar la herramienta.
- 2) Corte a través de toda la cara (con una sierra de dientes planos) para asegurar un corte recto.
- 3) No ponga demasiada presión en las pestañas de localización ya que podrían doblarse, proporcionando un corte sesgado.
- 4) No apriete demasiado la palanca de leva.

5. GARANTÍA DE CALIDAD Y GARANTÍA

Todas las herramientas Triggig® se revisan durante todo el proceso de producción y montaje. Nuestros procedimientos de control de calidad nos permiten garantizar una garantía del fabricante de 3 años para todas nuestras herramientas de mano. Cualquier reclamación de la garantía basada en su contrato de ventas con el comerciante y sus derechos legales no se ven afectados por esta garantía. Registre su garantía en: www.triggig.com/guarantee.

Nuestra garantía está sujeta a las condiciones que figura a continuación:

1. Nuestra garantía se establece en conformidad con las disposiciones (2 a 7) y prevé la corrección de los defectos de fabricación con la herramienta, el FOC proporcionado se puede verificar por nosotros mismos, porque los temas presentados se causaron por un defecto del material o de fabricación indicado durante el período de garantía.
2. El periodo de garantía es de 36 meses (3 años) desde la fecha de la primera (nueva) compra.
- 2a. La garantía de 3 años depende del registro del producto por parte del comprador (dentro de 30 días desde la compra) en línea en www.triggig.com/guarantee.
- 2b. La prueba de la compra (debe incluir la fecha y el lugar de compra) debe conservarse y mantener una copia impresa del formulario de registro de la garantía. Mantener estos documentos seguros es responsabilidad del comprador.
- 2c. Con el fin de registrarse para la garantía de 3 años, debe estar de acuerdo con el almacenamiento de los datos personales introducidos en el sitio (más detalles durante el proceso de registro)
3. La garantía no cubre lo siguiente:
 - Componentes que están sometidos a un desgaste natural causado por el uso cotidiano de las herramientas de acuerdo con las instrucciones de uso.
 - Defectos en la herramienta causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso, uso indebido, condiciones ambientales anormales, condiciones de funcionamiento inadecuadas, daño por agua o condensación, fallo de las partes expuestas a temperaturas extremas, el uso incorrecto de la fuente de alimentación, el apriete excesivo de las palancas o el daño deliberado.
 - Defectos causados por partes no originales de Triggig®.
 - Pequeñas desviaciones de la calidad especificada que no afectan al valor o funcionamiento de la herramienta.
4. Los defectos considerados por nosotros para ser cubiertos por la garantía deben corregirse tras la reparación de la herramienta original con una herramienta totalmente funcionando (los modelos posteriores se pueden usar para reemplazar las unidades irreparables). Si reemplazamos la herramienta, la original se convierte en nuestra propiedad.
5. Debemos ser notificados de cualquier reclamación de la garantía dentro del período de la garantía. Para ello es necesario enviarnos la herramienta completa con la solicitud rellena con el recibo de compra original (incluyendo la fecha y lugar de compra) y una copia del formulario de registro impresa. Las herramientas parcial o totalmente desmontadas no se pueden someter a una reclamación de la garantía. Deberá asumir el coste de los gastos de envío incurridos por el transporte de la herramienta. Las reclamaciones de la garantía no válidas, en cuyo caso se puede ofrecer un presupuesto del coste. Las tarifas relacionadas con la devolución de las herramientas que se consideran que no están cubiertas por nuestra garantía deberán ser abonadas por usted.
6. Las reclamaciones que no sean por el derecho de corrección de los defectos en la herramienta nombrados en esta garantía no estarán cubiertas.
7. Los servicios proporcionados bajo nuestra garantía no alargan o renuevan el periodo de garantía para la herramienta original o su repuesto.

La garantía anterior se aplica a las herramientas compradas y utilizadas en Europa. La legislación del Reino Unido se aplicará a esta garantía en exclusión de la convención de la UN sobre la Compraventa Internacional de Mercancías (CMI) en la medida que esté permitido por la legislación nacional.

Al igual que este producto?
Salida Trigjig para Coving.



TRIG[®]
JIG



Instruction Manual

Modelo: TJS-06-01 TJS-04-01

Patente Pendiente

PCT GB2016/000024 UK GB1502024.1



www.trigjig.com

Para los países de la UE y del EEE solamente.

En la Directiva Europea 2002/96 / CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y su aplicación, de conformidad con la legislación nacional, los aparatos eléctricos que han llegado al final de su vida útil deben ser recogidos por separado y trasladar a una planta de reciclado respetuosa con el medio ambiente .

No se deshaga de los productos eléctricos con materiales de desecho domésticas como una eliminación inadecuada puede causar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud humana. Para más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el establecimiento donde adquirió el producto.